
Arquitetura de Redes e IoT


Configuração de Servidores DHCP, DNS e HTTP

1. Abra o Cisco Packet Tracer pelo Menu Iniciar



- 2. No menu inferior esquerdo selecione "End Devices" e adicione:
 - 2 PC
 - 1 Laptop
 - 3 Server

na área de trabalho do Packet Tracer



3. No menu inferior esquerdo selecione "Network Devices => Router" e adicione:

1 Router 4331



4. No menu inferior esquerdo selecione "Network Devices => Switch" e adicione:


1 Switch 2960



5. No menu inferior esquerdo selecione "Connections" e selecione o Raio:




- 6. Com o RAIO selecionado conecte todos os dispositivos ao Switch na seguinte ordem:
 - 1. Router0
 - 2. Server0
 - 3. Server1
 - 4. Server2
 - 5. PC0
 - 6. Laptop0
 - 7. PC1




Obs. Não se preocupe se as conexões não ficarem verdes. Vamos configurar agora.


7. Clique no Router0 para abrir as opções e, na aba Config, altere o "Display Name" para ROTEADOR



8. Após isso selecione GigabitEthernet0/0/0 configure como destacado abaixo. E feche as configurações.




9. Clique em Server0 para abrir as opções e, na aba Config, altere o "Display Name" para "SERVIDOR DHCP"




10. Na Aba "Desktop" clique em "IP Configuration"



11. Configure conforme o destacado abaixo:



12. Na aba "Services", selecione DHCP e configure conforme o destacado. Feche as configurações.




13. Clique em Server1 para abrir as opções e, na aba Config, altere o "Display Name" para "SERVIDOR DNS"




14. Na Aba "Desktop" clique em "IP Configuration"




15. Configure conforme o destacado abaixo:



16. Na aba "Services", selecione DNS e configure conforme o destacado. Feche as configurações




17. Clique em Server2 para abrir as opções e, na aba Config, altere o "Display Name" para "SERVIDOR HTTP"




18. Na Aba "Desktop" clique em "IP Configuration"




19. Configure conforme o destacado abaixo:




20. Na aba "Services", o serviço HTTP já estará ativo. Feche as configurações




21. Agora abra as configurações de IP nos dois PCs e no Laptop e altere para DHCP como abaixo:



22. Passe o mouse sobre os computadores e verifique se as configurações estão corretas




23. Execute o comando PING para testar a conectividade entre as maquinas



Obs. Os IPs podem ser diferentes

24. Abra as configurações do **Laptop0**, vá em **Desktop** e clique em Web Browser



25. Acesse site www.teste.com

